

Инструкция по укладке ковровых покрытий

Основные моменты:

- Всегда до начала укладки проверяйте, соответствует ли покрытие необходимым характеристикам (цвет, линейные размеры и т.п.).
- Подготовьте подробный план монтажа перед тем как начать резать покрытие.
- Убедитесь в том, что основание, на которое будет инсталлировано ковровое покрытие, соответствует следующим требованиям: поверхность должна быть ровной, твердой, очищенной от грязи и пыли, допустимая влажность основания не более 3% (измеряется специальным прибором). В случае несоответствия данным требованиям необходимо подготовить основание соответствующим образом и начинать укладку не ранее 24 часов после подготовки основания.
- Перед укладкой покрытие должно некоторое время находиться в развернутом виде в помещении, в котором будет производиться укладка. При этом перепад температуры в помещении до, во время и после укладки не должен превышать 15°, влажность в помещении должна быть в пределах 30-60%.
- Для полной проклейки покрытия рекомендуется использовать клей с маркировкой ЕС-1, данные составы являются экологически чистыми, с минимальным количеством вредных выделений и не содержат химических растворителей.
- При укладке важно соблюдать направление ворса покрытия, все полосы покрытия должны быть постелены в одном направлении от рулона.

Подготовка основания пола:

Перед началом работ мастер должен подготовить основание по следующим критериям:

- необходимая звукоизоляция, основание должно быть ровным
- на поверхности не должно быть трещин
- поверхность должна быть сухой, наличие влаги под покрытием может вызвать изменение линейных размеров покрытия, а также гниение внутри покрытия
- поверхность должна быть твердой и стабильной
- поверхность должна быть гладкой, без выступов и впадин
- должны быть обеспечены компенсационные швы между помещениями
- уровень должен быть одинаков в прилегающих помещениях
- поверхность должна быть очищена от всех загрязняющих веществ (пыль, грязь, краски, штукатурка и т.п.).
- должна быть обеспечена адекватная температура основания пола и помещения, в котором производится укладка

- если в комнате есть система теплых полов, то она должна быть включена в нужный температурный режим

Некачественную стяжку необходимо исправить соответствующими выравнивающими составами.

Большинство оснований требует предварительной подготовки. Правильная подготовка основания очень сильно влияет на дальнейшие эксплуатационные свойства покрытия. За дополнительной информацией по подготовке основания обратитесь к поставщику клея, с помощью которого Вы планируете производить инсталляцию. Он сможет помочь правильно подобрать состав для подготовки основания пола.

Методы укладки:

1. Полная проклейка к основанию
2. Инсталляция с помощью растяжки и захватов («стрэтчинг»)

Полная проклейка

Ознакомьтесь с инструкцией клея, который собираетесь использовать, и строго следуйте ей впоследствии. Нанесите клей зубчатым шпателем равномерно по всей поверхности основания. Рекомендуется использовать шпатель с мелким зубом для оптимизации расхода клея, в дальнейшем это позволит легко деинсталлировать покрытие. После этого раскатайте ковровое покрытие на клей и сильно придавите по всей поверхности. Если на поверхности есть швы, рекомендуем проклеить их дисперсионным клеем.

Перед стыковкой проверьте, чтобы швы идеально совпадали, при необходимости разрежьте шов внахлест ножом с лезвием «крючок» и, совместив швы вместе, проклейте к основанию пола.

При укладке коврового покрытия на лестницы обязательна полная проклейка покрытия. Обратитесь к поставщику клея, чтобы подобрать оптимальный состав.

Нанесите клеевой состав зубчатым шпателем на обе части ступени (вертикальную и горизонтальную). На угловое пространство между ступеньками клей можно наносить с помощью кисти.

Прежде чем наклеить ковролин на лестницу, рекомендуется нанести клеящий состав также и на само ковровое покрытие с обратной стороны при помощи гладкого шпателя, а затем, дав клею время впитаться, придавить покрытие к лестнице.

Инсталляция с помощью растяжки («стрэтчинг»)

- Расположить зажимную планку так, чтобы между стеной и планкой остался лоток. Ширина лотка должна составить примерно $3/4$ толщины укладываемого коврового покрытия.
- Уложить подложку по всей площади пола и обрезать лишнюю подложку заподлицо с краями зажимных планок так, чтобы они не перекрывались подложкой.
- Совместить ковровое покрытие с подложкой, чтобы оно перекрывало зажимную планку.
- Натянуть ковровое покрытие вдоль стены, цепляя ковровое покрытие к планке с захватами при помощи специального инструмента «Кнее Kicker» и заправить в лоток при помощи заправляющего инструмента «Easy Tucker».
- Лишнее ковровое покрытие можно отрезать у соответствующих стен, оставив примерно по 1 см для подворачивания в лоток зажимной планки, чтобы обеспечить ровную тугую заправку краев.
- При наличии швов на том участке, на который вы собираетесь уложить ковровое покрытие с подложкой «Экшн Бэк» (Action Back) и зажимной планкой, для получения бесшовных соединений рекомендуем использовать термоплавкую ленту для швов.
- Перед выполнением соединения кусков коврового покрытия убедиться, что при соединении встык края идеально совпадают.
- Наложить друг на друга края кусков коврового покрытия так, чтобы при последующем соединении совпал рисунок, и затем прорезать оба куска ножом с изогнутым лезвием.
- Свести края кусков и убедиться в совпадении рисунка с обеих сторон шва.
- Уложить под шов термоплавкую ленту и соединить два куска постукиванием до полного соединения краев заподлицо.
- Установить аппарат для термосклеивания на конец ленты и заправить края шва под заднюю металлическую направляющую, чтобы выровнять края и обеспечить их прохождение вдоль спаивающей головки.
- Равномерным движением провести утюг между краями шва. Шов всегда выполняется в направлении по ворсу. В случае выполнения шва в направлении против ворса может произойти потемнение места соединения.
- Адгезивное вещество термоплавкой ленты растапливается и через термосклеивающую головку в задней части аппарата обеспечивает прочное склеивание краев шва. Прокатав шов после прохождения аппарата для термосклеивания роликом для укатки швов, вы обеспечите хорошее впитывание адгезива в основу коврового покрытия.
- Расчесать щеткой ворс ковра, чтобы расправить и поднять его.
- После остывания шва можно обрезать края коврового покрытия.

Поперечные швы:

- Поперечные швы закрываются защитным профилем.
- При выполнении поперечного шва перерезаются все нити конструкции.
- Перед укладкой на ступени лестницы следует обеспечить ее чистоту и отсутствие пыли.
- Обеспечить прочность ступеней лестницы и удалить ненужные гвозди.
- Попилить зажимную планку по ширине ступенек так, чтобы она совпадала со ступенью и подступенком и шпильки смотрели в сторону соединения ступени с подступенком.
- Уложить подложку по ширине ступенек одним куском, начиная от заднего края зажимной планки на ступени до заднего края прижимной планки на подступенке.
- Закрепить для фиксации мебельными скрепками.
- Обрезать лишнюю подложку, чтобы она не перекрывала зажимную планку.
- Уложить на лестницу ковровое покрытие, начиная с низа подступенка постепенно натягивая ковровое покрытие на зажимной планке при помощи «Knee Kicker», и заправить в лоток заправляющим инструментом «Easy Tucker».
- Обратите внимание, что сочетание стандартных шпилек зажимной планки и ленты с крючками на зажимной планке дает возможность заправить ковровое покрытие в стык ступени и подступенка лестницы без предварительного захвата ленты.
- Когда ковровое покрытие заправлено достаточно хорошо, натянуть ковер на ленту зажимной планки при помощи разравнивателя.
- Раскатать ковровое покрытие вверх на следующую ступень, повторить указанные действия для оставшихся ступеней.